الفصل الرابع الأعمال الإنشائية تحت منسوب سطح الأرض

أهمية دور أبحاث الترية في أعمال الأساسات:

تبدأ أعمال الأساسات بعمل جسات (لكل 300 متر مربع من التربة تعمل جسه واحدة) تؤخذ فيها عينات من التربة على أعماق مختلفة وترسل للمعامل المتخصصة بغرض تحديد نوعية التربة ومدى صلاحيتها لاستقبال وتحمل الأحمال لكل طبقة مختلفة من طبقات التربة (طين وصغر رمال أو طفله) كما يتم تحديد عمق منسوب ظهور المياه الجوفية في التربة ونسب الأملاح المختلفة بها والتي تؤثر على اختيار نوع الأسمنت.

وللتربة الطينية ينصح عادة باستعمال أسمنت سي ووتر أسيوط المقاوم للكبريتات حيث أن هذه التربة عادة ما تحتوي على نسب كبيرة من أملاح الكبريتات نتيجة وجود الصرف الصحى والزراعي بها الاستعمال الأسمدة والمبيدات الزراعية وكلها تعتبر مصادر الأملاح الكبريتات وعادة ما يزيد تركيز هذه الأملاح في التربة الطينية إلا توقفت زراعتها تمهيدا لبنائها حيث تقل جودة صرف هذه الأملاح من التربة مما يؤدي إلى عدم غسل التربة من الأملاح وترسبها بتركيزات كبيرة.

الجسرة من اخذ عينة من التربة الأبحاث التربة لكل 300م2

• يتم البدء في تخطيط الأرض لمهيد المحلية الحضر والتي تنقسم إلي نوعان أما آبار أو حضر كامل مسطح الأرض ويتم تعليم مكان الحضر بالجير على الأرض والبدء بالحضر اليدوى أو الميكانيكي للأرض للوصول إلى منسوب التأسيس المطلوب

ملحوظة هامة:

بأى حال من الأحوال يحب ألا يقل منسوب الحفر للأساسات عن 1,5 متر لأن منسوب عمق الأساسات يساهم في تقوية ارتباط أساسات المبنى بالأرض ومنع حركته تحت تأثير الأحمال الأفقية مثل الزلازل والرياح.







• الصورة لموقع بناء في منطقة حلوان وتظهر فيه المياه الجوفية المشبعة بأملاح الكبريتات بعد وصول منسوب الحضر إلى امتر.

في بعض المناطق والمواقع يكون منسوب المياه الجوفية مرتفعاً كما بالصورة وفي هذه الحالة يراعى سحب المياه الجوفية من الحفر باستخدام طلمبات خاصة ويتم الإسراع بصب الخرسانة العادية للأساسات حتى تقوم بسد ومنع المياه الجوفية من الصعود.



(ضرورة استخدام أسمنت أسيوط المقاوم للجبريتات في الأساسات).




 يتم رش وتشبيع التربة بالمياه ودكها يدوياً باستخدام المنداله بعد الوصول إلى منسوب التأسيس المطلوب.
 ملاحظة ، يتم إذا أمكن توسيع مساحة

ملاحظة : يتم إذا أمكن توسيع مساحة الحفر أوسع من مساحة القواعد حتى تترك مسافة كافية للحركة حول القواعد لوضع الشدات والصب.



• يجب الرش وتثنيع الدرية بالمياه ودكها يدوياً باستخدام المنداله أو الهراس اليدوى أو الميكانيكي والذي يستخدم بخاصة في حالة حضر مساحة الموقع بالكامل ، بعد الوصول إلى منسوب التأسيس المطلوب.






مراحل عمل جوانب الخنزيرة

ويتم عمل الخنزيره وتقويتها وعادة ما تعمل أوسع قليلاً من مساحة الأساسات بعد حفر الأرض إلى منسوب التأسيس أو قد تعمل أعلى منسوب سطح الأرض في حالة عدم إمكان توسيع الحفر أوسع من مساحة الأساسات بسبب وجود مبانى الجار حول الموقع.

يراعى التأكد من تقوية الخنزيره
 باستخدام الشكالات (الدكم المائلة)




• يجب التأكيد على ضبط الزواي القائمة الأركان الخنزيره باستخدام القياس بالشريط (وقياس ضلعى المثلث القائم 3 متر و4متر والوتر 5متر)

• كما يجب التأكيلا على ضبط أفقية سطح الخنزيره التي سيتم عليها شد خيوط المحاور باستخدام ميزان الخرطوم لنقل منسوب سملح المنزيره من نقطة إلى نقطة وذلك للتأكد من أفقية المقاسات وضبطها.

• يبدأ في توقيع معاور القواعد والأعمدة باستخدام الخيوط والمسامير الصلب وذلك عن طريق قياس أبعاد المحاور على سملح جانب الخنزيره ودق مسامير الصلب عند المسافات المضبوطة ثم نقل المسافات إلي الجانب المقابل من الخنزيره ودق مسامير الصلب ثم يتم شد الخيوط المحددة لاتجاه المحاور بين المسامير المتماثلة علي الجنبين المتقابلين للخنزيره ، وبالمثل يتم توقيع خيوط محاور الأعمدة للجانبين المتعامدين الأخرين وشد الخيوط المحددة لمحور الأعمدة في الاتجاه العمودي وتكون نقاط تقاطع الخيوط محددة لمراكز القواعد والأعمدة ويتم توقيع هذه المراكز بتسقيط وزنه بميزان الخيط والزمبه على أرض الموقع المستوية وتكون هذه النقاط هي مراكز القواعد ويقاس منه البعد أفقياً في الاتجاهين لوضع جوانب الشدة الخشبية للقاعدة .

• يراعي التأكيد على ضبط قياس أبعاد المحاور عن بعضها وذلك عن طريق تكرار القياس للمسافة بين المحاور من اكثر من نقطه على طول الخيطان المتوازيان المحددان لاتجاه المحاور .






تقوية قاعدة عادية جاهزة للصب


• يتم وضع الجوانب الخشبية للشده وتعمل من ألواح اللاتزانه بالارتفاع المطلوب ويتم تثبيته بالمتخدام قطع من قوائم وعوارض خشبية (موسكي) ويتم تركيب ووضع الأجناب بعد توقيع مراكز القوائص بتليقيط وزنه بميزان الخيط والزمبه علي أرض الموقع المستوية من نقاط تقاطع الخيوط المحددة لمحاور الأعمدة وتكون هذه النقاط هي مراكز القواعد ويقاس منه البعد أفقياً في الاتجاهين لوضع جوائب الشدة الخشبية للقاعدة . • يراعي تقوية أجناب الشدات باستخدام شكالات من دكم خشبية مائلة يتم شحطه وتثبيتها في جوانب الشدة مع مراعاة أن يكون توزيع التقوية بدكم جيداً حتى تكون الشدة محكمه ولا تنحر الدالواحها أثناء الصب فتؤدي الى تسرب اللباني من الشدة وحدوث التعشيش .

- يتم رش الشدات الخشبية للقواعد العادية والتربة داخلها بالماء جيداً قبل الصب مباشرة حتى لا تمتص الشدات الخشبية والتربة مياه خلط الخرسانة .
- وكما يفضل أن يتم رش الشدة الخشبية بالماء الليلة السابقة للصب وتشبيعها بالماء حتى يمتص خشب الأجناب الشدة الماء فيهذا الخشب بالانتفاش وسد المسلم به والففيل الفراغات بين خشب أجناب الشاة.









• التأكيد على أن تكون الأبعاد المقاسة لتحديد محاور الأعمدة مضبوطة تماماً.

• الصورة تظهر نوعى الخرسانة العادية

1. قواعد منفصلة.

2. قواعد متصلة (لبشة).

حيث يتضح من الصورة إمكانية استخدام النوعين معافى نفس المنشأ.


• نرى في الصورة شدة القواعد العادية المنفصلة وعملية التقوية لها ويلاحظ أن يتم استلام محاورها من على الخنزيرد ، كما فلأحظ المساح ومعه جهاز التوتال استاشن (TOTAL STATION) حيث يقوم بتثبيت المناسيب






• يلاحظ أهمية أخذ وزنة من الأرض الطبيعية على مستوى ومنسوب التأسيس ويتم تعميمها على جميع القواعد.

ويلاحظ الاهتمام بوزنة القواعد العادية بدلاً من ترحيل فروقات الوزنات إلى القواعد المسلحة.





ميلتم تقوية وتدعيم (تدكيم) خشب القواعد العادية أو المسلحة لكى لا تتحرك الشدة أثناء عملية الصب.



• يلاحظ ارتفاع إحدى جوانب الشدة لضبط وزنات القواعد العادية.





الخلط الميكانيكي للخرسانة:

1. يتم خلط المكونات الجافة الخرسانة (الأسمنت والزلط والرمل) لمدة ا/4 دقيقة على الأقل (4 أو 5 لفات للخلاطة) بدون اضافة الماء حتى يتجانس قوام الخليط ويتم توزيع الأسمنت على الزلط الرمل توزيعاً جيداً.

2. ثم يضاف الماء ويستكمل الخلط لمدة 3/3 دقيقة بعد إضافة الماء لتصل مدة الخلط الكلية إلى ا دقيقة كاملة على الأقل حتى يمكن الوصول إلى القوام واللون المتجانسين للخرسانة.

الخلط اليدوى للخرسانة (المحراث):

1. يتم خلط المكونات الجافة للخرسانة (الأسمنت والزلط والرمل) بحرثها وتقليبها حرثتين على الناشف على الأقل بدون اضافة الماء حتى يتجانس قوام الخليط مع توزيع الأسمنت على الزلط والرمل توزيعاً جيداً.

2. ثم يتم إضافة الماء تدريجياً إلى الخليط الجاف المتجانس للأسمنت والرمل والزلط وحرث وتقليب الخليط 3 مرات على الأقل الموسول إلى الخليط المتجانس اللون والقوام للخرسانة .

3. يراعى أن يتم الخلط والحرث اليدوى للخرسانة على سطى نظيف خالى من الأتربة ويفضل أن تعمل خصيصاً طبلية خرسانية من خرسانة عادية بسمك 5 سم ويتم درعها وتأسويتها جيداً حتى يتم خلط الخرسانة عليها.



هناك نوعيد من القواعد (الأساسات)

1. الأساسات السطحية.

الأساسات العميقة (الخوازيق)
 الصورة توضح استخدام النوع الثانى
 من الاساسات الخوازيق حيث يتم
 الحفر باستخدام البريمة التى تقوم
 أثناء الحفر بصب الخرسانة مكان
 التربة.







تُظهر الصورة دق حديد تسليح الخازوق
 ويظهر في الصورة رأس الشاكوش.



استخدام المضخة الخرسانية لصب رقاب
 الخوازيق واللبشة المسلحة (لاحظ ضخامة
 حجم اللبشة المسلحة).

• اختبار تحميل الخوازيق :

يتم اختبار تحميل الخوازيق بعد صبها حيث يتم التحميل على مجموعة خوازيق تمثل قاعدة واحدة بالحمل التصميمي المطلوب لكي نكتشف:

- ١- الهبوط الحادث للخوازيق.
- 2. هل الهبوط ثابت بالنسبة لخوازيق القاعدة (وهو الهبوط الأمن) أم حدث هبوط مختلف القيمة لكل خازوق (أى هبوط خازوق أكبر من أخر).



- الصورة توضح رقابالخوازيق (كمية خرسانة زيادة يتم نحتها).
- لاحظ وجود المياه الجوفية لابد من شفطها خارج اللبشة أولاً ثم البدء بعمل بقية القواعد واستخدام أسمنت أسيوط سى ووتر المقاوم لأملاح الكبريتات.





• بعد تكسير خرسانة رقاب الخوازيق وترك حديد تسليح الخوازيق ليتداخل مع حديد اللبشة المسلحة لزيادة تأكيد التحميل على الخوازيق.



• يلاحظ في الصورة عمل أوتار من الخرسانة العادية للتأكد من أن وزنة القواعد المسلحة مضبوطة (السطح العلوى للقواعد المسلحة جميعها في مستوى واحد).






• تنظيم طريقة الصب للخرسانة العادية




 ضرورة معالجة خشب شدات القواعد بالمياه قبل الصب كما يراعى معالجة الخرسانة بالمياه بعد يوم الصب ولمدة 7 أيام أما بالرش قبل شروق الشمس وبعد الغروب أو المعالجة بواسطة الخيش المبلل.









• يراعي كما نرى في الصورة عند استخدام البراويطة في الصب اقترابها من منطقة الصب من خلال عدم عمل السكة عالية منعاً لحدوث انفصال حبيبي اثناء الصب من أماكن عالية.





• طريقة الصبر في لبشة عادية ويراعي عمل وزنات من خوابير حديد كالموضحة في الصورة للتأكد من سمك القواعد المطلوبة.






و لبشة عادية تم صبها بواسطة زميل من مدرسة العمال بمدينة الأقصر بعد إجتيازه للدورة التدريبية وتطبيقه للمعلومات والمواصفات التى تم دراستها في الدورة ، لاحظ وجود الخوابير لضبط منسوب القواعد .



لبشة عادية تم صبها في مدينة
 الأقصر لاحظ جمال الأعمال.










• لاحظ سوء مصنعية نجارة القاعدة - خطأ شائع.









يلاحظ صب الخرسانة من أوطى نقطة من خلال توطية القراوانة من الأرضية.

1. يتم صب الخرسانة العادية فوق الأماكن المخصصة لها داخل الشدات أو في الابار أو أماكن القواعد في حالة الصب بدون شدات (لبشة فرشة خرسانة عادية) ويراعى أثناء الصب عدم رمى الخرسانة من ارتفاع عالى (وجود السكة التي تتحرك عليها البراويطه على ارتفاع عالى من الشدة أو رمى الخرسانة من فوق الكتف بالقراوانه) بل يجب قدر الإمكان رمى الخرسانة من ارتفاع منخفض حتى لا يحدث الفصال حبيبي للزلط الثقيل عن باقى مكونات الخرسانة اللدنه.

 كما ينصح بتجنب رمى الخرسانة من ارتفاعات عالية ولمسافات كبيرة باستعمال المزراب لتجنب حدوث الانفصال الحبيبى للزلط عن الخرسانة.





يراعى اثناء الصب الاهتمام بدمك الخرسانة:

1. الدمك اليدوى: يتم باستخدام قطعة من عرق خشبى أو سيخ غليظ من حديد التسليح يتم غزغزة الخرسانة الطرية به داخل الشدات حتى تظهر آثار اللباني من بين ألواح خشب الشدة.

2. الدمك الميكانيكى: ويتم باستخدام زمبه الهزاز الميكانيكى داخل الخرسانة اللدنه لمدة مناسبة إلى أن تبدأ فقاقيع الهواء بالظهور على سطح الخرسانات ويتم رفع الزمبه ونقلها إلى موضع أخر بالخرسانة عندما تتوقف فقاعات الهواء عن الظهور على سطح الخرسانة (حتى لا يحدث انفصال لحبيبات الزلط عن الخراسنة نتيجة زيادة الهز التي تؤدى إلى صعود اللبانى إلى أعلى وهبوط حبيبات الزلط إلى أسفل فيحدث التعيشيش).






1. يتم الصب إلى كامل ارتفاع جوانب الشدة الخشبية ويتم مس وتسوية كامل سطح الخرسانة مستخدام البروه فيما عدا الجزء الداخلي الأوسط من سطح القاعدة الخرسانية العلوى الذي يجب عدم مسموية ك خشناً حتى يعطى قوة تماسك أكبر لخرسانة القاعدة المسلحة التي سيتم صبها مع سطح الحرسانة العلوى للقاعدة العادية.

2. ينصح بمعالجة الخرسانة بالاستمرار في رشها بالمياه لمدة أسبوع على الاقل (مرتبن يومياً مرة قبل شروق الشمس ومرة بعد غروب الشمس حتى تزداد قوة الخرسانة وترتفع كفا فتها وقارتها على تحمل أحمال الضغط.

3. للحصول على أفضل النتائج لشكل الخرسانات بعد فك الشداك ينصح برش الشدات بالماء قبل الفك بيوم وأيضاً قبل الفك مباشرة حتى تسهل انفصال الواح خشب الشدات عن مطح الخرسانات.



نجارة الشدات الخشبية للقواعد المسلحة :

- أ. قبل عمل نجاره الشدات للقواعد المسلحة تعاد توقيع محاور الأعمدة باستخدام خيوط وإسقاط وزنات رأسية بميزان الخيط والزمبه لتحديد مراكز القواعد المسلحة التي سيحطط على أساسها الجوانب الخشبية للقواعد المسلحة والميدات المسلحة الرابطة.
- يتم عمل الجوانب الخشبية للقواعد والميدات المسلحة وتحطيطها في مواضعها الصحيحة عن طريق القياس
 الدقيق لأبعاد الأجناب من نقط مراكز القواعد الخاصة بها.
- 3. يتم تقوية الشدات باستخدام العوارض والقوائم والشكالات (الدكم المائلة التي تشحط لتثبيت الأجناب)
 فوق السطح العلوى للقواعد العادية أو التربة.




لعمل واحد متر مكعب خرسانة مسلحة يتم استخدام الكميات التالية:



مكونات عمل 1/7 متر مكعب خرسانة باستحدام خلاط النحلة:





عمل حديد التسليح للقواعد والميدات المسلحة:

 1. يتم وضع حديد التسليح للقواعد والميدات المسلحة وتثبيت أرجل الشكر حديد تسليح رقاب الأعمدة بالطول المطلوب وحسب الرسومات ويراعى العناية الفائقة بريط حديد اللنسليج باستخدام سلك الرباط والكلابة حتى لا تتحرك أسياخ حديد التسليح أثناء الصب.

2. يجب مراعاة أن يتم رفع حديد التسليح للقواعد فوق سطح حرسانة القواعد العادية العلوى بارتفاع 5 سم على الأقل وذلك عن طريق وضع حبيبات الزلط أو وضع البسكون البلاستيك أو المصبوب من مونه أسمنتية أسطل الحديد ليرتكز عليه ويعطى خلوص مناسب لمرور الخرسانة اسطل الحديد وتأمين غطاء خرسانى أسطل أسياخ الحديد لحمايتها.

3. يجب الاهتمام برش الشدات الخشبية وتشبيعها براها عقبل الصب (ليلة الصب) حتى ينتفش خشب الألواح الجوانب الشدات ويغلق مسام وفتحان الشدة بين الألواح بخاصة في حالة استخدام خشب قديم للشدات (خشب تم استعماله لشدات الخرسانة أكثر من 10 مراضويه عيوب وأجزاء كثيرة متآكلة) فتمنع حدوث التعشيش نتيجة تسرب اللباني من الأجزاء المركزكلة من لحشب الشدة.

4. كما يجب رش الشدات وحديد النسليح وسطح القواعد العادية العلوى بالماء قبل الصب مباشرة حتى لا يمتص سطح خشب جوانب الشدات وسطح المحرسانة القديمة مياه الخلط الموجودة بالخرسانة التى سيتم صبه لاحقاً ، كما أن الرش بالمياه قبل الصبيعيد بتبريد سطح حديد التسليح قبل صب الخرسانة بالشدة مما يؤدى إلى الإقلال من احتمال حدوث الشروخ لطبقة خرسانة الغطاء أعلى حديد التسليح .


• عمل الحوائط خرسانية لاحظ (دلائل) الدوران للنجارة بواسطة أسياخ دائرية بنفس القطر للدائرة الداخلية لضبط الدوران.



1. يتم صب الخرسانة في الأماكن المخصصة لها داخل الشدات أو في الأبار أو أماكن القواعد والميد المسلحة ويراعي أثناء الصب عدم رمي الخرسانة من ارتفاع عالى (أي عدم عمل السكة التي تتحرك عليها البراويطه على ارتفاع عالى من الشدة أو رمي الخرسانة من فوق الكتف بالقروانه) بل يجب قدر الإمكان رمي الخرسانة من ارتفاع منخفض حتى لا يحدث انفصال حبيبي للزلط الثقيل عن يحدث انفصال حبيبي للزلط الثقيل عن باقي مكونات الخرسانة اللدنة.

2. كما ينصح بتجنب رمي الخرسانة من ارتفاعات عالية ولمسافات كبيرة باستعمال المزراب لتجنب حدوث الانفصال الحبيبى للزلط عن الخرسانة.





يراعى أثناء الصب الاهتمام بدمك الخرسانة سواء كان الدمك:


١. دمك يدوى: يتم باستخدام قطعه من عرق خشبى أو سيخ غليظ من حديد التسليح يتم غزغزه الخرسانة
 الطرية به داخل الشدات حتى تظهر آثار اللبانى من بين ألواح خشب الشدة.

2. دمك ميكانيكى: ويتم باستخدام زمبه الهزاز الميكانيكي داخل الخرسانة اللدنه لمدة مناسبة إلى أن تبدأ فقاقيع الهواء بالظهور على سطح الخرسانات ويتم رفع الزمبه ونقلها إلى موضع آخر بالخرسانة عندما تتوقف فقاعات الهواء عن الظهور على سطح الخرسانة (حتى لا يحدث انفصال لحبيبات الزلط عن الخرسانة نتيجة زيادة الهزالتي تؤدى إلى صعود اللباني إلى أعلى وهبوط حبيبات الزلط إلى أسفل فيحدث التعشيش.






• يراعى الصب بواسطة استخدام سكة طبيلة منهماة.



• صب القواعد والميدات المسلحة مع مراعاة أن يكون الصب من أوطى نقطة حتى لا يحدث انفصال حبيبى للزلط عن الرمل واللبانى . كما يلاحظ تقوية الشدات للميد حتى لا تتحرك أثناء عملية الصب .





• يلاحظ من الصورة ضرورة وجود المهندس والمقاول أثناء عملية الصهر. كما يلاحظ أن قلة العمالة (المتحكمة في البراويطة) تعطى عمل حيم من خلال تقليل الفاقد في الخرسانة.



 صب الخرسانة المسلحة بالبراويطة من أوطى نقطة على سكة الطبلية



يلاحظ تواجد الهزاز بجوار مكان الصبة





لعمل المكعبات يجب اتباع الأتي

- 1. لكل مكعب 15 × 15 × 15 سم وتم ملتام على ثلاث مرات في كل مرة يتم ملئ ثلث المكعب.
- 2. بملى كل ثلث ينم دكه 25 مرة أي يوضع الثلث الأول ويتم دكه 25 ثم الثلث الثاني ويتم دكه 25 ثم الثلث الثالث ويتم دكه 25.
 - 3. ثم يتم تسوير وش المكعب وكتابة التاريخ ورقم المكعب.
 - 4. ونضع المكعب في مكان رطب لمدة يوم.
- 5. ثم يتم إخراج مكعب الخرسانة من المكعب الحديدي و نقله ليغمر في حوض به ماء حتى ميعاد التكسير بعد
 - 3 أيام أو 7 أيام أو 28 يوم.
- 6. يلاحظ عند التكسيريتم استخدام 3 مكعبات لكل عمر تكسير 3و7و 28 يوم ونأخذ المتوسط ويحسب متوسط قيمة الكسر لكل عمر.
 - 7. عند كسر مكعب عند 3 أيام نقسم على معامل 50% للحصول على الإجهاد النهائي المفترض بعد 28 يوم.
 - 8. عند الكسر عند 7 أيام نقسم على معامل 75% للحصول على إجهاد الكسر النهائى المفترض بعد 28 يوم.






لاحظ دقة نجارة شدة تحطيط
 الأعمدة.




• عند صب الحوائط المسلحة يراعى معاملتها مثل معاملة الأعمدة بمعنى صب 1,00 متر لكل الحائط ثم 1,00 متر مرة أخرى لكل الحائط ثم المتبقى ويلاحظ استخدام اللبانى عند الصب على جزء تم شكه ابتدائياً (مضى عليه أكثر من 45 دقيقة).

الصورة توضح حائط خرسانى
 دائرى منفذ بطريقة دلائل النجارة
 (أسياخ حديد دائرية).






- نلاحظ فى الشكل قاعدة مسلحة بعد صبها
 ودمكها بالهزاز أن المياه الزائدة تنضح أعلى
 الخرسانة.
- لاحظ أن أشاير الأعمدة طولها= 60 مرة قطر
 السيخ ويتم ربطها بواسطة كانة مؤقتة قاعدة
 مسلحة بعد صبها ودمكها بالهزاز.



1. يتم الصب إلى كامل ارتفاع جوانب الشدة الخشبية لقواعد الخرسانة المسلحة والميدات الرابطة ويتم مس وتسوية كامل سطح الخرسانة باستخدام البروه فيما عدا الجزء الداخلي الأوسط من سطح القاعدة الخرسانية العلوى الذي يجب عدم مسه ويترك خشناً حتى يعطى قوة تماسك أكبر لخرسانة رقبة العمود التي سيتم صبها على سطح الخرسانة العلوى للقاعدة المسلحة.





وينصح بمعالجة الخرسانة بالاستمرار في رشها بالمياه لمدة أسبوع على الأقل ابتداء من الكيلة التالية للصب (مرتين يومياً مرة قبل شروق الشمس ومرة بعد غروب الشمس) أو الحل الأفضل وهم المعالجة للخرسانة عن طريق تغطية سطح الخرسانة بالخيش المبلل بالماء والاستمرار في رشه الإبقاء عليه رطباً لمدة أسبوع كامل ابتداء من تمام الشك الابتدائي للخرسانة وذلك حتى تزداد قوة الخرسانة وترابع كفاءتها وقدرتها على تحمل أحمال الضغط نتيجة قيام المياه المستعملة بالمعالجة بترطيب سطح الحرسانة ومنع تبخر جزيئات الماء المحبوس داخل الخرسانة فتبقي داخل القطاع الخرساني وتكم التفاعل ع البقية الغير متفاعلة من جزيئات الأسمنت داخل القطاع فتؤدى إلى استمرار اضافة قوة وصلالة حدهدة للخرسانة كما أنها تمنع حدوث الشروخ الشعرية علي سطح الخرسانة والتي قد تحدث أيضا بسيم مجر الهياه المحبوسة من داخل القطاع الخرساني.

2. للحصول على أفضل النتائج لشكل الخرسانات بعد فك الشدات ينصح برش الشدات بالماء وقبل الفك بيوم أيضاً قبل الفك مباشرة حتى تسهل انفصال ألواح خشب التدات عن سطح الخرسانات.



- لاحظ ظهور التنميلات في صباح اليوم التالي للصب نتيجة:
 - 1. میاه زائدة.
 - 2. حرارة الجو المرتفعة.
 - لاحظ الاختلاف ما بين الشروخ والتنميلات:
- حيث الشروخ تكون نافذة فى الخرسانة من السطح
 العلوى للسطح السفلى بينما التنميلات تكون
 سطحية.




- لاحظ أن التنميل أقل من سمك عود الكبريت المجاور للشرخ للمقارنة.
- ولمعالجة التنميلات يتم السقية للتنميلات باستخدام فرشة بلبانى بحيث يكون اللبانى غنى بنسية عالية من أسمنت المهندس مع ملاحظة إغراق التنميلات باللبانى.



• ظهور التنميلات فوق أسياخ حديد التسليح لقاعدة مشتركة ناتجة عن ضعف الرقة الخرسانية فوق الحديد (سمك الغطاء الخرساني فوق حديد التسليح) يلاحظ عدم وصول منسوب صب الخرسانة النهائي إلى كامل ارتظاع جوانب الشدة.





عند البناء في أرض بها نسبة عالية من أملاح
الكبريتات يجب استخدام أسمنت أسيوط السي ووتر
المقاوم للكبريتات للحفاظ على حالة الخرسانة
المسلحة للأساسات رغم وجودها بمنطقة غنية
بنسبة عالية من أملاح الكبريتات الناتجة من
الصرف الزراعي والصرف الصحى.




تأثير سلبى للمياه الجوفية على قصة الردم أعلى الأساسات ويجب عمل الآتى :

ستعمال أسمئت أسيوط السى ووتر
 المقاوم للكبريتات فى خراسانات
 الأساسات.

 الاعتناء بالمبانى علي أن تكون مونه المبانى من أسمنت أسيوط السى ووتر المقاوم للكبريتات.

3. ضرورة العزل الحيكر.




حل ممتاز لمنع تأثير المياه الجوفية على الأساسات وذلك باستعمال لفات الخيش المقطرن رأسياً على حوائط الجار.



الخرسانة المسلحة لأرضية وحوائط حمامات السباحة ويراعى استخدام أسمنت أسيوط السى ووتر المقاوم للكبريتات في صب الخراسانات.





يراعى العزل الجيد والانتهاء
 من أعمال صرف وتغذية جسم
 حمام السباحة ولاحظ عزل
 حوائط الحمام.

نجارة الشدات الخشبية لرقاب الأعمدة :

1. قبل عمل نجارة الشدات لرقاب الأعمدة تعاد توقيع محاور الأعمدة باستخدام الخيوط وإسقاط وزنات رأسية بميزان الخيط والزمبه لتحديد مراكز رقاب الأعمدة المسلحة التى سيحطط على أساسها الجوانب الخشبية لرقاب الأعمدة من واقع لوحلا محاور الأعمدة وطبقاً للمقاسات المنصوص عليها بها.

2. يتم عمل 3 من الجوانب الخشبية لرقاب الأعمدة ولحليطها في مواضعها الصحيحة عن طريق القياس الدقيق لأبعاد الاجتاب من نقط مراكز رقاب الأعمدة ويترك الجانب الرابع (الباب) لإمكانية وضع حديد التسليح ويستعمل البسكوت المصنوع من البلاستيك أو المصبوب في الموقع من مونة أسمنتية بسمك 5,5سم حتى يسمح بترك مسافة 5,5سم لين أثاا للا الحديد وجوانب الشدة

الخشبية تسهل مرور الخرسانة خلالها لعمل طبقة غطاء خرساني لحديد التسليح لحمايته.


3. وبعد الانتهاء من وصع حديد التسليح يتم قفل الباب (الجانب الرابع للشده) أما بكامل ارتفاع الرقبة العمود (رقبه قصيرة الله من الارتفاع الكلى لرقبة العمود 2,0 متر مثلاً ويترك الجزء البلقى كباب يتم الصب منه إذا زاد ارتفاع رقبة العمود عن (2,5 متر أو أكثر) حتى لا يحدث انفصال لحبيبات الزلط عن المونه الخرسانية في حالة صبها من ارتفاع عالى.

 4. ويتم تقوية الشدات باستخدام الحطات الموسكى التى تعمل عموديه على أجناب الشدة الخارجية وترتكز على العوارض الممدودة والمثبتة بين القوائم (عروق الموسكى) كما يتم التقوية بالنهايز (عروق خشبية تعمل مائلة بين القوائم لتثبيتها).

5. كما يتم التأكد من رأسية جوانب الشدة بتسقيط وزنات رأسية بميزان الخيط من الجوانب الداخلية من الحطات العليا للأعمدة على الجوانب الداخلية للحطات الرئيسية السفلى كما بالرسم.



• استخدام اختبار الكورتيست (Core Test) فى أخذ عينة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما فيها من حديد تسليح لاختبار قدرة تحملها (كيلوجرام / سم3).



الفجوة بعد أخد مينة بعهاز الكور تيست من سطح الخرسانة . ويتم الاختبار التعرف على الآتى :

1. قدر لاتحمار الخرسانة.

المحلوي الألمنت في العينة (في المتر المكعب).

3 نوع الاسمنت المستخدم (عادى أو مقاوم للكبريتات).


4. نوعية المياه المستخدمة (مالحة - صالحة "يمكن شربها"
 غير صالحة).

5. تسرب الرطوبة إلى الحديد من عدمه.


• يتم صب الخرسانة في الأمري الخصصة له ماخل شدات رقاب الأعمدة ويراعى أثناء الصب عدم رمى الخرسانة من ارتفاع عالى (أي عدم رمى الخرسانة من فوق الكتف بالقراونه) بل يجب قدر الإمكان رمى الخرسانة من ارتفاع منخفض حتى لا يحدث انفصال حبيبي لنزلط الثقيل عن باقى مكونات الخرسانة اللدنه.

ويفضل صب الأعمدة أو رقاب الأعمدة الطويلة على مرتين حتى نقال من احتمال حدوث انفصال حبيبات الزلط عن الخرسانة واحتمال حدوث اتكريش في شدة الأعمدة.
 أي يتم الصب إلى منتصف الارتفاع مع الهز والدمك الجيد للخرسانة المصبوبة إلى نصف ارتفاع الشدة والانتقال إلى عمود أخريليه ثم العودة واستئناف الصب في العمود بعد مدة لا تزيد عن الساعة (أي قبل تمام الشك الابتدائي للخرسانة التي تم صبه قبل التوقف).





• يراعى ردم الحضر جيداً على قواعد الأسوار حتى لا يحدث انهجار وتكسير في الخرسانة المسلحة.



• لاحظ انهيار التربة أدى لتكسير في قواعد السور.

يراعى أثناء الصب الاهتمام بدمك الخرسانة:

- 1. الدمك اليدوى : يتم باستخدام قطعه من سيخ غليظ من حديد التسليح يتم غزغزه الخرسانة الطرية به داخل الشدات والطرق باستخدام المطرقة على جوانب الشدة حتى تظهر أثار اللباني من بين الواح خشب الشدة.
- 2. الدمك الميكانيكى: ويتم باستخدام زمبه الهزاز الميكانيكى داخل الخرسانة اللدنه لمدة مناسبة إلى أن تبدأ فقاقيع الهواء بالظهور على سطح الخرسانات ويتم رفع الزمبه ونقلها إلى موضع آخر بالخرسانة عندما تتوقف فقاعات الهواء عن الظهور على سطح الخرسانة (حتى لا يحدث انفصال لحبيبات الزلط عن الخرسانة نتيجة زيادة الهز التي تؤدى إلى صعود اللباني إلى أعلى وهبوط حبيبات الزلط إلى أسفل فيحدث التعشيش).
- 3. يراعى عدم هز أو رجرجه حديد التسليح للأعمدة باليد أو بالهزاز حيث تكون الطبقات السفلى من خرسانة العمود قد اقتربت من الشك مما يؤدى حتماً إلى تفريغ الخرسانة حول الحديد وحدوث التعشيش بالطبقات السفلية وأضعاف الخرسانة وتكسيرها بعد أن قاربت على الشك والتصلب.



2. يراعى عند الأرتفاع بمنسوب الصب للخرسانة عدم إنز الرنب الهزار إلى الحطات السفلى التي سبق هزها حتى لا يحدث انفصال حبيبي نتيجة الدمك الزائد.

3. ينصح بمعالجة الخرسانة بالاستمرار في وشها بالمياه لمدة أسبوع على الأقل ابتداء من الليلة التالية للصب (مرتين يومياً مرة قبل شروق الشمس ومره بعد عرول الشمس) أو الحل الأفضل وهو المعالجة للخرسانة عن طريق تغطية

سطح الخرسانة بالخيش المبلل بالماء أوالاستهرار في رشه للإبقاء عليه رطباً لمدة أسبوع كامل المثناء من فهام الشك الابتدائي للخرسانة وذلك حتى تزداد قوة الخرسانة وذلك حتى تزداد قوة الخرسانة وذلك على تحمل أحمال الضغما التيجه قيام المياه المستعملة بالمعالجة بترطيب سطح الخرسانة وماء تبخر جزيئات الماء المحبوس داخل الخرسانة فتيقي داخل القطاع الخرساني وتكمل التفاعل مع البقية الغير متفاعلة من جزيئات الأسمنت داخل القطاع فتؤدى إلى استمرار اضافة قوة وصلابة جديدة للخرسانة كما أنها تمنع حدوث الشروخ الشعرية على سطح الخرسانة والتي قد تحدث أيضاً بسبب تبخر المياه المعبوسة من داخل القطاع الخرساني.

4. وللحصول على أفضل النتائج لشكل الخرسانات بعد فك الشدات ينصح برش الشدات بالماء قبل الفك بيوم وأيضاً قبل الفك مباشرة حتى تسهل انفصال ألواح خشب الشدات عن سطح الخرسانات.

